

**TEG1.01/...** - GŁOŚNIK 2W, 16Ω

**D05562N.02/..** - GŁOŚNIK DO RAMKI, 2W, 16Ω



**05073-39** - GŁOŚNIK 5" DO SUFITÓW PODWIESZANYCH, 7W, 16Ω. WYMAGANA OBUDOWA GŁOŚNIKA (05505-3.)

**05562-39** - GŁOŚNIK DO RAMKI, 2W, 16Ω


**05563-30** - GŁOŚNIK 2" DO SUFITÓW PODWIESZANYCH, 2 W, 16 Ω




### SCHEMAT PODŁĄCZENIA




## MONTAŻ



**05073-39**



**05563-39**



**TGZ1.01/..**  
**D05562N.02/..**  
**05562-39**

Typ 05562-39 i D05562N.02/.. i TEG1.01/.. – montować w puszkach podtynkowych Ø60mm za pomocą wkrętów.