CUT

Kanlux

DB...F
DB...S
DB...W

GB HU
DE RO/MD
FR GR
ES MK
IT SI
DK RS/HR
NL BG
SE RU/BV
FI UA
NO LT
PL LV
CZ EE
SK



DB104F 1X4P/FMD	50	40		4P
DB106F 1X6P/FMD	63	40		6P
DB108F 1X8P/FMD	63	40		8P
DB112F 1X12P/FMD	63	40		12P
DB118F 1X18P/FMD	63	40		18P
DB212F 2X12P/FMD	63	40		2x12P
DB312F 3X12P/FMD	63	40		3x12P
DB104S 1X4P/SMD	50	40		4P
DB106S 1X6P/SMD	63	40		6P
DB108S 1X8P/SMD	63	40		8P
DB112S 1X12P/SMD	63	40		12P
DB118S 1X18P/SMD	63	40		18P
DB212S 2X12P/SMD	63	40		2x12P
DB312S 3X12P/SMD	63	40		3x12P
DB102W 1X2P/SM	50		30	2P
DB104W 1X4P/SM	50		30	4P
DB108W 1X8P/SM	63		30	8P
DB112W 1X12P/SM	63		30	12P
DB118W 1X18P/SM	63		30	18P

2013/01-1

www.kanlux.com

FOLD

GB

INTENDED USE / APPLICATION

Product designed for the use in households and for other similar general applications. Multiple distribution units are designed for the installation of elements for electrical installation divisions with the voltage and current values specified in the instruction, to protect standard protection electronic devices which have certificates compliant with EN norms.

MOUNTING

Read the manual before mounting. Technical changes reserved. Mounting diagram: see pictures. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. During the installation of a multiple distribution unit, you must cut off the power in all the circuits by means of the main switch and exercise caution. Under no circumstances can the multiple distribution unit be covered with an insulation mat or any other material of similar characteristics. Multiple distribution units cannot be installed on walls or on outside "cavity walls", that is walls where there can be updraught between the housing of the distribution unit and the installation surface (or the installation cavity) (the so-called 'plug and play' installation). In order to install a multiple distribution unit, you must select the location and the installation type - on the wall or flush mounting. Depending on the size and the type, the body of the multiple distribution unit must be fixed to the wall by means of the appropriate number of wall plugs of the appropriate size (wall-mounted units) or plastered in the wall directly under the plaster layer (cavity units). Use a DIN rail to install modular devices in the multiple distribution unit in accordance with the detailed electrical installation documentation and with the electrical connection diagram for the distribution unit. Special attention should be paid to the connection of the cables with blue and yellow-green insulation to the appropriate Wheatstone bridges in the term block (marked with the blue colour) or with the yellow-green (PE). For proper identification provide accurate descriptions of the end points (modules) located in the multiple distribution unit on plates stuck inside the unit in accordance with electrical installation documentation and with the electrical connection diagram. Before connecting the power, you should check one more time whether the electrical connections are correct in accordance with the electrical connection diagram and whether the polarity of the threaded connections is appropriate. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. Authorization to properly use the functional multiple distribution unit, especially in the electrical installations in flat including its equipment must be confirmed in writing by a person having appropriate authorization to inspect electrical devices in the "Final electrical device inspection report".

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Product for indoor use.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE

Any maintenance work must be done when the product is disconnected from power supply. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. If any equipment defect, deformation or missing part is discovered, do not assemble the equipment but lodge a complaint with the vendor.

EXPLANATIONS OF SYMBOLS USED

P1: Rated voltage, frequency.
P2: Rated current.
P3: Protection against solid foreign objects bigger than 1,0mm provided.
P4: Protection against solid foreign objects bigger than 2,5mm provided.
P5: No protection.
P6: Protection against mechanical impact with energy = 1J.
P7: Use only indoors.
P8: Environmental operating temperature range that the product can be exposed to.
P9: Class II. A product in which protection against electric shock is provided not only through basic insulation, but also double or reinforced insulation.
P10: Number of fields/modules
P11: Product meets the requirements of EU directives.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Segregation of post-packaging waste is recommended. Keep your environment clean.

COMMENTS / GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Kanlux products visit www.kanlux.com

Kanlux S.A. shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions.

DE

VERWENDUNG / ANWENDUNG

Produkt für die Verwendung in Haushalten und zur allgemeinen Verwendung. Schaltschränke sind zur Sicherung der Verteilung der elektrischen Installation mit Spannungs- und Stromwerten, die in der Anweisung angegeben sind, zum Schutz der standardmäßigen elektronischen Sicherungsanlagen, die über die den EN-Normen entsprechenden Zertifikate verfügen, bestimmt.

MONTAGE

Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Technische Änderungen vorbehalten Montageschema: s. Zeichnungen. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befugnis hat. Beim Einbau des Schaltschranks ist Speisespannung aller Stromkreise mittels Hauptschalter unbedingt auszuschalten; anschließend ist eine besondere Vorsicht einzuhalten. Der Schaltschrank darf auf keinen Fall mit einer Isolationsmatte oder mit einem Material mit ähnlichen Eigenschaften abgedeckt werden. An "Schlitzwänden oder –Mauern", d.h. dort wo zwischen dem Gehäuse des Schaltschrankes und der Montagefläche (Montageniche) ein Luftzug (Effekt eines sogenannten "Luftschachtes") entstehen kann, können die Schaltschränke nicht installiert werden. Um den Schaltschrank zu installieren, ist eine Ort und eine Montageweise - an der Wand oder in der Untergrundputz - zu wählen. Das Gehäuse des Schaltschrankes muss, je nach Größe und Typ mittels Schraubdübel mit entsprechender Größe und Anzahl an die Wand (Typ der Wandschränke) zu befestigen oder an der Wand direkt unter dem Putz (Typ der Einbauschränke) zu eingipsen. An dem Schaltschrank sind eine entsprechende Modulapparatur mittels DIN-Leiste gemäß elektrischer Ausführungs-dokumentation und gemäß Schaltplan für den Schaltschrank anzubringen. Eine besondere Aufmerksamkeit ist auf den Anschluss der Leitungen mit blauer und gelb-grüner Isolierung an entsprechende Brücken der Klemmleiste (blau/N oder gelb-grün/PE markiert) zu legen. Damit man eine richtige Identifizierung vornehmen kann, sind Klemmen (Module), die sich im Schaltschrank auf den im Inneren des Montageskeletts gelegten Schildern befinden, gemäß elektrischer Dokumentation und gemäß tatsächlicher Ausführung sorgfältig zu kennzeichnen. Vor dem Anschluss der Speisespannung ist Richtigkeit elektrischer Verbindungen sowie Qualität der Ausführung der Schraubverbindungen laut Schaltplan noch mal zu kontrollieren. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energienstandards erfüllt. Das Befugnis, den funktionalen Schaltschrank zu Hause zur Sicherung der elektrischen Installation samt deren Anlagen sicher anzuwenden, muss schriftlich durch ein mit entsprechenden Berechtigungen für Kontrolle der elektrischen Anlagen in dem „Endprüfbericht der elektrischen Anlage" bestätigt werden.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Produkt zur Verwendung im Innenbereich.

BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG

Die Wartung bei abgeschalteter Energieversorgung durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungs-bedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosive Atmosphäre, Dunste oder chemische Ausdünstungen u.a. Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen. Im Falle jedweder Beschädigung, Verformung oder des Fehlens irgendeines Teils darf das Gerät nicht installiert, sondern muss beim Verkäufer reklamiert werden.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN

P1: Nennspannung, Frequenz.
P2: Nennstrom.
P3: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit mehr als 1,0mm Durchmesser.
P4: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit mehr als 2,5mm Durchmesser.
P5: Kein Schutz.
P6: Schutz vor mechanischen Schlägen mit einer Energie von 1J.
P7: Nur für die Verwendung im Innenbereich.
P8: Umgebungstemperaturbereich, in dem das Produkt ausgesetzt werden kann.
P9: Klasse II. Produkt, bei dem als Schutz vor elektrischem Schlag außer der Grundisolierung auch eine doppelte oder verstärkte Isolierung verwendet wird.
P10: Anzahl von Feldern/Modulen
P11: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.

UMWELTSCHUTZ

Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle. Auf Sauberkeit und die Umwelt achten.

ANWEISUNGEN / HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Kanlux sind auf der Seite www.kanlux.com erhältlich.

Kanlux S.A. haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren.

FR

DESTINATION / APPLICATION

Produit destiné à l'utilisation dans les ménages et aux destinations générales. Les armoires de distribution sont prévues pour protéger la distribution dans l'installation électrique de la valeur de tension et le courant précisés dans la notice, pour protéger les dispositifs électroniques de protection standard qui possèdent les certificats conformes aux normes EN.

INSTALLATION

Avant de commencer l'installation lisez le mode d'emploi. Modifications techniques réservées. Schéma de l'installation: voir les images. Installation doit être effectuée par une personne possédant les certificats d'aptitude convenables. Pendant l'installation d'un panneau de distribution, il faut absolument couper la tension d'alimentation de tous les circuits à l'aide d'un interrupteur général et il faut être particulièrement prudent. L'armoire de distribution ne peut en aucun cas être recouverte d'un panneau d'isolation ou d'un matériau similaire. Il est impossible d'installer les armoires de distribution sur les parois "creux", soit les murs ou entre l'enveloppe de l'armoire de distribution et la surface de montage (ou niche de montage), il y a un tirage d'air (un ainsi dit effet de "cheminée d'air"). Pour installer l'armoire de distribution il faut choisir le lieu et le type de montage - sur le mur ou à encastrer. Fixer le corps de l'armoire de distribution, en fonction de ses dimensions et de son type, au mur avec les chevilles des dimensions et du type appropriés (pour des armoires de montage sur la surface) ou encastrer dans l'enduit (types d'armoire en niche). Avec un rail DIN installer dans l'armoire de distribution un appareillage modulaire approprié selon le dossier électrique exécutif et le schéma électrique de l'armoire de distribution. Une attention particulière doit être prêtée à la connexion entre les câbles avec un isolement bleu, jaune et vert aux les bornes appropriés du bornier (couleur bleue/N ou jaune et verte/PE). Pour une bonne identification il faut bien décrire, selon le dossier électrique et la réalisation effective, les différentes extrémités (modules) dans l'armoire de distribution marquées sur les tableaux collés à l'intérieur du coffret de montage. Avant de la mettre sous tension d'alimentation il faut à nouveau contrôler selon le schéma si les connexions électriques sont correctes et si la qualité de la réalisation des connexions filetées. Avant la première mise en marche il faut s'assurer si le fixage mecanique est correct ainsi que la connection électrique. Produit peut être branché au réseau d'alimentation qui répond aux standards de qualité énergétique définis par la loi. Une autorisation de l'utilisation en toute sécurité de l'armoire de distribution fonctionnelle dans un appartement pour protéger l'installation électrique et son equipement doit être confirmée par écrit sous la forme d'un «Rapport final du contrôle du dispositif électrique» par une personne autorisée à contrôler les dispositifs électriques.

CARACTERISTIQUES FONCTIONELLES

Utiliser le produit uniquement à l'intérieur des locaux.

RECOMMÉNDATIONS D'EXPLOITATION / MAINTENANCE

Maintenance doit être effectuée avec l'alimentation débranchée. Nettoyer uniquement avec les tissus secs et doux. Ne pas utiliser de produits pour des nettoyants chimiques. Produit ne peut pas être utilisé dans l'endroit aux conditions défavorables par exemple : poussière, eau, humidité, vibrations, atmosphère explosive, vapeurs ou fumées chimiques etc. Produit alimenter à l'aide de la tension nominale ou dans les limites des tensions indiquées. En cas de la détection d'un dysfonctionnement, d'une déformation ou du défaut d'une pièce, il est interdit d'installer le dispositif. Il faut faire une réclamation auprès du vendeur.

EXPLICATION DES MARQUAGES ET DES SYMBOLES UTILISES

P1: Tension nominale, fréquence.
P2: Courant nominal.
P3: Protection contre les états solides dépassant 1,0mm.
P4: Protection contre les états solides dépassant 2,5mm.
P5: Pas de protection.
P6: Protection contre les impulsions mecaniques à l'énergie de1J.
P7: Utiliser uniquement à l'intérieur des locaux.
P8: Etendue de la temperature de l'environnement à laquelle peut être exposé le produit.
P9: 2ème classe. Produit où la protection contre la commotion électrique est assurée, outre l'isolement de base, l'isolement double ourenforcé appliqué.
P10: Nombre de champs / modules.
P11: Produit conforme aux directives de l'Union Européenne (UE).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La segrégation des déchets d'emballage est recommandée. Gardez la propreté et protégez l'environnement.

REMARQUES / INDICATIONS

La non observation des indications du présent, ode d'emploi peut entraîner par exemple incendies, brûlures, la panne, le choc électrique, aux blessures physiques et aux autres dommages matériels et immateriels. Les informations supplémentaires concérnant les produits de la marque Kanlux sont accessibles sur le site www.kanlux.com

Kanlux S.A. n'encourt pas de responsabilité pour les dommages résultant de la non observation du présent mode d'emploi.

ES

DESTINACIÓN / USO

Producto destinado a uso doméstico y de uso general. Las cajas de distribución están diseñadas para proteger las distribuciones de la instalación eléctrica de voltaje y corriente especificados en el manual y para proteger los dispositivos eléctricos de seguridad estándares, certificados según las normas EN.

INSTALACIÓN

Antes de empezar la instalación lea la instrucción. Cambios técnicos reservados. Esquema de instalación: véase los dibujos. La instalación debe se realizada por una persona autorizada. Antes de empezar el montaje de la caja de distribución siempre hay que desconectar la alimentación de todos los circuitos utilizando el interruptor principal y proceder con mucha cautela. En ningún caso la caja de distribución puede estar cubierta con una capa aislante u otro material de naturaleza similar. Las cajas de distribución no se pueden instalar en paredes o muros en los que entre el encofrado de la caja y la superficie de montaje (o hueco de montaje) puede surgir tiro de aire (llamado efecto de "chimenea de aire"). Para montar la caja de distribución se debe elegir el lugar y tipo de instalación - sobre la pared o bajo revoque. El cuerpo de la caja de distribución, dependiendo del tamaño y tipo, se sujeta a la pared mediante tacos de tamaño y número adecuado (tipos de cajas instaladas sobre la superficie) o se empieza en la pared directamente en el revoque (tipos de cajas empotradas). En la caja de distribución se instalan aparatos modulares mediante carril DIN, de acuerdo con la documentación ejecutiva y diagrama de cableado para cajas de distribución. Se debe prestar especial atención a la conexión de cables con aislamiento azul y amarillo-verde a los puentes adecuados del regletero (marcados de color azul/ N o amarillo - verde/PE). Para la identificación apropiada, en las etiquetas pegadas en el interior de la caja se debe describir cuidadosamente los diferentes terminales (módulos) ubicados en la caja de distribución, segun la documentación eléctrica y la instalación realizada. Antes de conectar la fuente de alimentación se debe revisar una vez más la instalación segun el diagrama de cableado y la calidad de ejecución de uniones roscadas. Antes de empezar el primer uso hay que asegurarse que la fijación mecánica y conexión eléctrica son correctas. El producto puede ser conectado con la red de alimentación que cumpla con los estándares de calidad de energía definidos en la normativa vigente. La autorización para el funcionamiento seguro de una caja de distribución que protege el sistema eléctrico y sus equipos deberá ser confirmada por escrito por una persona autorizada a la inspección eléctrica en el "Informe final de revisión de equipos eléctricos".

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Usar el producto dentro de los locales.

RECOMENDACIONES DE EXPLOTACIÓN / MANTENIMIENTO

Ejecutar los trabajos de mantenimiento con la alimentación desconectada. Limpiar sólo con un paño suave y seco. No usar productos químicos de limpieza. No usar el producto en los lugares en que las cuales hay condiciones ambientales desfavorables, por ejemplo el polvo, aqua, humedad, vibraciones, atmosfera explosiva, humos o exhaliaciones químicas, étc. Alimentar el producto sólo con la tensión nominal o con la tensión del campo indicado. En el caso de observar cualquier defecto, deformación o falta de una pieza, es prohibido montar el equipo; es recomendable que el comprador lo reclame contra el vendedor.

EXPLICACIÓN DE SIGNOS Y SÍMBOLOS USADOS

P1: Tensión nominal, frecuencia.
P2: Corriente nominal.
P3: Protección contra cuerpos sólidos superiores a 1,0 mm.
P4: Protección contra cuerpos sólidos superiores a 2,5 mm.
P5: Falta de protección.
P6: Protección contra los choques mecánicos de energía de 1J.
P7: Usar sólo en el interior de locales/habitaciones.
P8: El alcance de temperatura del ambiente, al cual el producto puede ser expuesto.
P9: Clase II. El producto en el cual la protección contra la descarga eléctrica cumple, aparte del aislamiento básico, el aislamiento doble o reforzado.
P10: El número de campos/modulos.
P11: El producto cumple los requisitos de las Directivas de la Unión Europea (UE) aplicables.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Recomendamos la clasificación de deshechos que quedan de empaquetamiento.

Cuida la limpieza y el medio ambiente.

NOTAS / OBSERVACIONES

La inobservación de estas recomendaciones puede provocar, por ejemplo, un incendio, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales y no materiales. Informaciones adicionales sobre los productos de Kanlux se encuentran en la siguiente página web: www.kanlux.com

Kanlux S.A. no es responsable de los efectos que se desprenden de la inobservación de recomendaciones de esta instrucción.

IT

DESTINAZIONE / USO

Prodotto destinato all'uso in ambito domestico e in ambiti generali. Quadri elettrici sono destinati a: protezione della distribuzione dell'impianto elettrico con la tensione e con la corrente definita nel manuale, protezione degli impianti elettrici standard che possiedono i certificati secondo le norme EN.

ASSEMBLAGGIO

Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. Modifiche tecniche riservate. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Nel corso del montaggio del quadro elettrico si richiede in modo assoluto lo spegnimento della tensione da alimentazione tutti i circuiti attraverso interruttore principale nonché mantenere le speciali precauzioni. In nessun caso il quadro elettrico non deve essere coperto da tappetino isolante oppure dal materiale di questo genere. I quadri di distribuzione non possono essere istallati sulla parete oppure nei muri "di fessura" cioè il luogo tra il rivestimento del quadro elettrico e la superficie di montaggio (oppure la cavità di montaggio) dove può essere generata la corrente d'aria (il cosiddetto effetto "camino d'aria"). Al fine di montaggio del quadro elettrico bisogna scegliere il luogo e il tipo di montaggio - a parete o incassato. L'incastellatura del quadro elettrico, a seconda della grandezza e del tipo, bisogna attaccare alla parete attraverso il tassello ad espansione di adeguata misura e quantità (per tipi di quadri da parete) oppure gettare il gesso nella fessura preparata (per tipi di quadri da incasso nell'interno del vano). L'apparecchiatura di modulo al quadro elettrico bisogna montare attraverso la guida DIN in conformità alla documentazione elettrica esecutiva nonché agli schemi elettrici per il quadro elettrico. La particolare attenzione viene richiesta durante il collegamento dei fili con isolante blu e giallo-verde ai ponti della morsettiera (descritti di colore blu/N e di giallo-verde/PE). Al fine della corretta identificazione si richiede di effettuare precisa descrizione secondo la documentazione elettrica e l'effettiva esecuzione dei singoli terminali (moduli) che ci sono nel quadro elettrico sulle targhette incollate all'interno della scatola di montaggio. Prevelo il collegamento della tensione di alimentazione si richiede di controllare un'altra volta la correttezza dei collegamenti elettrici in conformità allo schema nonché la qualità di realizzazione dei collegamenti a vite. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Il prodotto può essere collegato ad una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità dell'energia definiti dalla legislazione. L'autorizzazione all'uso sicuro a casa del quadro elettrico da proteggere l'impianto elettrico con l'attrezzatura deve essere confermata per iscritto dalla persona con l'adeguate competenze per il controllo degli impianti elettrici presso il " Rapporto finale del controllo impianto elettrico".

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Prodotto da utilizzare in ambienti interni.

RACCOMANDAZIONI D'USO / MANUTENZIONE

Eseguire la manutenzione solo con l'alimentazione disinserita. Pulire esclusivamente con un panno delicato e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici. Non utilizzare il prodotto in luoghi caratterizzati da condizioni ambientali sfavorevoli, quali sporco, polvere, acqua, umidità, vibrazioni, gas esplosivi, nebbie o esalazioni chimiche, ecc. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o il campo di tensione prescritti. In caso di rilevare difetti, deformazioni o parti mancanti non installare il dispositivo e proibito installare impianto ma è necessario fare il reclamo al venditore.

SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI E DEI SIMBOLI USATI

P1: Tensione nominale, frequenza.
P2: Corrente nominale.
P3: Protezione contro i corpi solidi superiori a 1,0mm.
P4: Protezione contro i corpi solidi superiori a 2,5mm.
P5: Mancata protezione.
P6: Protezione contro gli impatti meccanici di energia pari a 1J.
P7: Utilizzare solo in ambienti interni.
P8: Intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto può essere esposto.
P9: Classe II. Prodotto in cui la protezione contro la folgorazione è realizzata, oltre che con l'isolamento di base, con l'applicazione di un isolamento doppio o rinforzato.
P10: Numero dei campi/moduli
P11: Il prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive dell'Unione Europea (UE).

PROTEZIONE AMBIENTALE

Si consiglia la differenziazione degli imballaggi da smaltire. Prenditi cura della polizia e dell'ambiente.

AVVERTENZE / SUGGERIMENTI

Non attenendosi alle raccomandazioni di queste istruzioni si possono provocare, ad esempio, incendi, ustioni, lesioni elettriche, lesioni fisiche e altri danni materiali e immateriali. Ulteriori informazioni sui prodotti con marchio Kanlux sono disponibili all'indirizzo: www.kanlux.com

Kanlux S.A. non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze scaturenti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute in queste istruzioni.

DK

BESTEMMELSE / ANVENDELSE

Produktet egner sig til brug indfør husstanden og til almindeligt brug. Fordelingsvelleve er beregnede til at sikre fordelingen i elektriske installationerne, der kan bekræftes ved at spændings og strømsværdi, der er angivet i betjeningsvejledningen til at beskytte i overensstemmelse med EN normer certificerede konventionelle elektriske sikkerhedsudstyr.

MONTAGE

Læs vejlingen vejledning før De begynder at montere. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Montageskema: se figurerne. Montagen skal fóretages af en autoriseret installatør. Under montering af fordelingstavlen skal forsyningsspænding i alle kredsløb ubetinget deaktiveres. Ekstraopmærksomheden er nødvendigt. Under ingen omstændigheder kan fordelingstavlen dækkes af isoleringsmatte eller isoleringsstof af den lignende slags. Fordelingstavlen kan ikke monteres på "slidsevægge" (de såkaldte "luftskorstenseffekt") mellem fordelingstavlen og monteringsfladen (eller monteringsniche). For at installere fordelingstavlen skal der vælges monteringsmetode - på væggen eller i gipsen. Fordelingstavlen monteres til væggen ved brug af dyvler (vaeggentavle) af passende størrelse, eller ved at indlejre den ind i væggen under gipsen (indbygget tavlen) afhaengig af tavlens type og størrelse. Ved brug af DIN skinne skal, i overensstemmelse med dokumentationen samt fordelingstavlens ledningsdiagram, den rette modulære apparatur monteres til fordelingstavlen. Man skal være eksteopmærksom på de blå og gule-grønne ledninger, når de bliver tilkoblede til terminalen (markeret med blå/N og gul-grøn/PE). Alle i fordelingstavlen monterede enkelte endelser (moduler), der befinder sig på dørtavlene (indre side) skal beskrives ordentligt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen for at gøre identifikationen mere effektiv. Iden spændingen tilkobles skal elektriske forbindelser samt kvaliteten af gevindforbindelser genkontrolleres i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. For produktet benyttes forte gang kontrolleres der, om produktet er blevet monteret og tilsluttet til spænding korrekt. Produktet kan tilsluttes til et forsyningsnet, der opfylder energikvalitetsstandarder ifølge loven. Befølelsen af nødvendige sikkert brug af fordelingstavlen med formål at beskytte den elektriske installation samt dens udstyr hjemme skal være bekræftet af specialisten beføjet til at kontrollere de elektriske udstyr i skrift i "slutrapporten vedrørende elektriske udstyrskontrol."

FUNKTIONELLE EGENSKABER

Produktet skal anvendes indvendigt.

DRIFTSANBEFALINGER / VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd altid strømmen inden vedligeholdelse påbegyndes. Rengør udelukkende med en tør blød klud. Ingen kemiske rengøringsmidle kan anvendes. Produktet bør ikke anvendes under ugunstige betingelser som f. eks. støv, vand, fugtighed, vibrationer, eksplosiv atmosfære, dampe eller kemiske dampe osv. Produktet bør uddelukkende forsynes med nominel spænding eller indenfor angiven spændingsraekke. I tilfælde af beskadigelser, deformeringer eller manglende dele skal apparatet ikke installeres, men klagen skal fores over anlaegget til sælgeren.

FORKLARINGER PÅ ANVENDTE SYMBOLER OG BETEGNELSER

P1: Nominel spaending, frekvens.
P2: Nominelstrøm.
P3: Beskyttelse mod faste legemer større end 1,0 mm.
P4: Beskyttelse mod faste legemer større end 2,5 mm.
P5: Ingen beskyttelse.
P6: Beskyttelse mod mekaniske slag med energi 1J.
P7: Skal anvendes udelukkende indvendigt.
P8: Omgivelsestemperatur garanteret, hvilke kan produktet blive udsat.
P9: II klasse. Produktet er forsynet med en grundlæggende isolering som beskyttelse mod elektrisk stød og desuden med en dobbelt eller ekstra styrket isolering.
P10: Antal moduler/felter.
P11: Produktet er i overensstemmelse med EU-direktiver.

MILJØBESKYTTELSE

Vi anbefaler at segregere emballageaffald. Tag hensyn til milja.

ANMÆRKNINGER / INSTRUKTIONER

Fejlagtig anvendelse af vejledningens anbefalinger kan føre til f. eks. brand, kroppens skoldninger, elektrisk stød, fysiske skader og materiele eller immateriele skader. Yderligere informationer om Kanlux produkter kan findes på www.kanlux.com

Kanlux S.A. påtager sig intet ansvar for skade, der opstå ved fejlagtig anvendelse af denne vejledning.

NL

BESTEMMING / TOEPASSINGSGEBIED

Product bestemt voor gebruik in huishouding en ruimen van algemeen gebruik. De schakelkasten zijn bestemd om de verdeling van de elektrische installatie met de spanning en stroomwaarde als bepaald in de instructie te beveiligen, om de standaard elektrische beveiligingsapparatuur met de certificaten in overeenstemming met de EN-normen te beschermen.

MONTAGE

Voor montage lees instructie. Technische veranderingen gereserveerd. Montagebeeld: kijk afbeelding. Montage zou kwalificeerde persoon uitvoeren. Tijdens montage van de schakelkast dient de voedingsspanning van alle circuits met behulp van de hoofdschakelaar bij bijzondere voorzichtigheid absoluut te worden uitgezet. In geen geval mag de schakelkast met isolatiemat of dergelijk materiaal worden gedekt. De schakelaars mogen niet aan spouwwanden of "spouwmuren" worden geinstalleerd, d.w.z. daar waar tussen de behuizing van de schakelkast en de montageoppervlakte (of de montageopening) luchtstroom (zgn. effect van "opwaartse luchtstroming") kan ontstaan. Voor de montage van de schakelkast dient de plaats en soort van montage te worden gekozen – aan de muur of ingebouwd. De behuizing van de schakelkast afhankelijk van de grootte en van het type aan de muur bevestigen met behulp van pluggen met juiste grootte en in de juiste hoeveelheid (type van wandkasten) of in de muur direct onder pleister ingebouwd (type inbouwkasten). De juiste modulaapparatuur aan de schakelkast met behulp van de DIN-lijst monteren in overeenstemming met de elektrische uitvoeringsdocumentatie en de elektrische schema's voor de schakelkast. Men dient bijzonder op de aansluiting van de leidingen met blauwe en geel-groene isolatie aan de juiste klemmen van de klemmenbord te letten (blauw/N of geel-groen/PE gemarkeerd). Voor de juiste identificatie dienen de afzonderlijke uiteinden (modules) in de schakelkast zorgvuldig volgens de elektrische documentatie en de feitelijke uitvoering op de plaatjes buiten de montagekast te worden omschreven. Vooraleer de voedingspanning aan te sluiten dienen opnieuw volgens het schema de juistheid van de elektrische aansluitingen en de kwaliteit van de schroefverbindingen gecontroleerd te worden gecontroleerd. Voor eerste gebruik moet men mechanische montage en elektrische aansluiting controleren. Het product kan aangesloten worden tot elektrische leiding die voldoet aan energie kwaliteits regels bepaald door de wetgeving. Het toestemming voor veilig gebruikt in een woning van een functieschakelkast voor beveiliging van de elektrische installatie met uitrusting dient schriftelijk te worden bevestigd door een persoon met juiste bevoegdheden voor controle van elektrische apparatuur in "Eindrapport van controle van de elektrische apparatuur".

FUNCTIONAAL EIGENSCHAPPEN

Product geschikt voor gebruik in binnenruimten.

GEBRUIKSAANWIJZING / KONSERWATIE

Konserwatiewerken alleen bij losgekoppelde elektriciteit. Schoonmaken alleen met delicate en droge stoffen. Niet gebruiken chemische schoonmaakmiddelen. Product niet gebruiken waar niet goede omstandighieden zijn, bij voorbeeld: stof, water, vocht, explosiegevaar, dampen, chemische dampen, ezv. Product versterken alleen met spanning en stroomwaarde, zoals bepaald. Het is verboden het apparat ijgn beschadiging, vervorming of bij het ontbreken van één onderdeel te instalaeren. In zo'n geval neem opmiddellijk contact met de verkoper.

VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

P1: Ingangsstroomspanning, frequentie.
P2: Ingangsstroom.
P3: Bescherming voor vaste lichame grooter dan 1,0mm.
P4: Bescherming voor vaste lichame grooter dan 2,5mm.
P5: Geen bescherming.
P6: Bescherming tegen mechanische overspanning met energie 1J.
P7: Gebruiken alleen binnens.
P8: Temperatuur bereik van omgeving, waar het product werkt.
P9: Klas II. Product, waarin bescherming tegen elektrische schok geven, buiten basis isolatie, dubbel of versterkte isolatie.
P10: Aantal velden/modules.
P11: Product voldoet aan de Europaise Normen (EU).

MILIEUBESCHERMING

Aanbevelen wij verpakkings afvalscheiding. Houd schoonheid en beschermd het milieu.

LET OP/ BIJZONDERHEDEN

Zich niet houden aan regelingen van deze instructie kan leiden onder anderen tot brand, verbrandingen, overspanningen, elektrische schok, materiele en immateriele schaden. Verdere informaties over producten van merk Kanlux zijn op: www.kanlux.com te vinden.

Kanlux S.A. kan niet aansprakelijk gemaakt worden voor effecten ontstaan door zich niet te houden aan deze instructie.

SE

ÄNDAMÅL / ANVÄNDNING

Produkten är avsedd för hushållsanvändning och allmänna ändamål. Kopplingsskåp är avsedda för att skydda fördelningar av elinstallationen med ett spänningsvärde och strömvärde som anges i bruksanvisningen, för att skydda elektriska standard-skyddsanordningar som har certifikat i enlighet med EN-standarder.

MONTERING

Läs tillverkens bruksanvisningen före montering. Med förbehåll för tekniska förändringar. Monteringsritning: se illustrationer. Montering ska utföras av behörig person. Under montering av kopplingsskåpet bör strömförsörjningsspänningen för alla strömkretsar absolut vara bruten med huvudströmbrytaren och särskild försiktighet bör iakttas. Kopplingsskåpet får under inga förhållanden täckas med isoleringsmattan eller med liknande material. Elcentraler får inte installeras på "spräck"-väggar eller -murar, dvs. sådana där luftdraget är uppstår mellan kopplingsskåpets kåpa och montageytan (i det s.k. "luftschaktet"). För att montera ett kopplingsskåp skall montageplatsen och – sättet väljas – på väggen eller under putsen. Kopplingsskåpets stomme skall sättas fast till väggen med lämpligt antal och storlek av pluggar beroende på skåpets storlek (typ väggskåp) beroende på skåpets storlek och typ eller förgipsas i väggen direkt under putsen (typ nischskåp). För kopplingsskåpet skall lämplig modulutrustning monteras med hjälp av DIN-skenan i enlighet med dokumentation för utförande och kopplingschemat för kopplingsskåpet. I synnerhet skall det läggas märke till anslutning av ledare med blå och gul-grön isolering för riktiga bryggor på klämmlisten (kan vara markerade med blå/N eller gul-grön färg/PE). För riktig identifering skall de enskilda anslutningar (moduler) som finns i kopplingsskåpet noggrant beskrivas på skyltar som är klistrade inne i montagelådan. Innan strömförsörjningsspänningen på plats skall riktigheten av elanslutningar och utförande kvaliteten av gängade förbindelser kontrolleras en gång till enligt schemat. Kontrollera före första användning att den mekaniska infästningen och den elektriska anslutningen har utförts på ett korrekt sätt. Produkten får kopplas till ett matningsnät som uppfyller de i lag angivna standarderna för elkvalitet. Behörigheten att använda ett funktionellt kopplingsskåp för att skydda elinstallationer samt dess utrustning på ett säkert sätt bör bekräftas skriftligen av en person som besitter behörighet för kontroll av elanordningar i "Slutrapport över elanordningens kontroll.

FUNKTIONELLA SÄRDRAG

Produkten är avsedd för inomhusanvändning.

REKOMMENDATIONER FÖR DRIFT / UNDERHÅLL

Utför underhåll med spänningen avstängd. För rengöring använd endast mjuka och torra dukar. Använd inga kemiska rengöringsmedel. Använd inte produkten där det råder ogynnsamma förhållanden såsom stums, damm, vatten, fukt, vibrationer, explosiv atmosfär, kemiska ångor eller dunster m.m. Mata produkten endast med märkspänning eller spänning som hålls inom angivna ramar. Om du upptäcker att

HASZNÁLATI JAVASLATOK / KARBANTARTÁS
Karbantartás csak a kikapcsolt áramellátással végezhető. Tisztítás kizárólag finom és száraz textilrongyokkal végezhető. Tilos a vegyi tisztítószerek használata. A termék kedvezőtlen környezeti körülményekben - por, víz, rezgések, robbanásveszély, vegyi eredetű gőz vagy füst, stb. - nem használható. A termék kizárólag névleges feszültségével vagy a megadott feszültségek körével táplálható. Bármilyen meghibásodás, deformálódás vagy alkatrész hiányának észrevétele esetén nem szabad a berendezést beszerelni, hanem reklamációt bejelenteni az eladónál.
AZ ALKALMAZOTT JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
P1: Névleges feszültség, frekvencia,
P2: Névleges áram.
P3: Védelem az 1,0 mm-nél nagyobb szilárd testek ellen.
P4: Védelem a 2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek ellen.
P5: Nincs védelem.
P6: 1J energiájú mechanikus ütés elleni védelem.
P7: Csak beltéri használatra.
P8: A termék környezetének hőmérsékleti köre.
P9: II osztály. Olyan termék, amelyben az alapvető szigetelésen kívül áramütés elleni védő elemként található még a dupla vagy erősített szigetelés.
P10: Mezők/ modulok száma.
P11: A termék megfelel az Európai Uniós irányelvek követelményeinek.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Javasolt a csomagolási hulladék szegregációja. Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre.
TANÁCSOK / JAVASLATOK
A jelen útmutató tulgyen kívül hagyása a tűz, áramütés, égés, testi sérülés és egyéb anyagi és nemi anyagi kár veszélyével járhat. További információ a Kanlux termékeiről a www.kanlux.com weboldalon kapható.
Kanlux S.A. nem vállal felelősséget a jelen útmutató figyelmen kívül hagyásának az eredményeiért.

HU
SCOPUL / FOLOSIREA
Produsul destinat utilizării în gospodării şi de uz general. Tablourile de distribuţie sunt concepute pentru protejarea segmentelor de instalaţie electrică cu valoarea tensiunii şi a intensităţii curentului indicate în instrucţiuni, pentru protejarea aparatelor electrice standard care posedă certificate conforme cu standardele EN.
MONTAJUL
Înainte de a trece pentru instalarea citeşte instrucţiună. Modificări tehnice rezervate. Schemele de montajului şi se vedea ilustraţii. Personala de instalare ar trebui să fie cu autoritatea competentă. În timp ce montaţi tabloul de distribuţie trebuie să opriţi obligatoriu tensiunea care alimentează toate circuitele cu comutatorul principal şi să fiţi foarte precauţi. Tabloul de distribuţie nu poate fi acoperit în niciun caz cu izolaţie sau cu orice material similar. Tabloul de distribuţie nu poate fi instalat pe pereţi sau în ziduri cu "orificii" adică aceleа în care între carcasa tabloului de distribuţie şi suprafaţa de montare (sau nişa de montare) poate apărea curent de aer (efectul "coşului de aer") Pentru a monta tabloul de distribuţie trebuie să selectaţi locul şi tipul de montaj - pe perete sau sub tencuială. Carcasa tabloului de distribuţie în funcţie de mărime şi de tip trebuie fixată pe perete cu dibluri de diastanţare cu dimensiune corespunzătoareşi în număr suficient (tipuri de tablouri murale) sau trebuie acoperite de sus până în perete direct sub tencuială (tipurile de dulapuri cu nişă). Pe tabloul de distribuţie trebuie să montaţi folosind plăci DIN aparatura modulară corespunzătoare în conformitate cu documentaţia electrică de execuţie şi cu schema electrică pentru tabloul de distribuţie. Trebuie să acordaţi atenţie deosebită la conexiunea conductorilor cu izolaţia albastră şi cea galben-verde (PE). Pentru a identifica în mod corespunzător trebuie să descriеţi cu claritate documentaţia electrică a tabloului de distribuţie şi a executa adevărate fiecare dintre capete (module) situate în tabloul de distribuţie pe plăcile lipite în interiorul cutiei de montaj. Înainte de a cupla tensiunea de alimentare trebuie să controlaţi încă o dată că schemei dacă au fost executate corect conexiunile electrice şi calitatea de executare a conexiunilor cu filet. Înainte de prima utilizare, asiguraţi-vă că o conexiune buna de montare mecanice si electrice. Produsul poate fi conectat la reţea, care să corespundă standardelor de calitate definite de legislaţia de execuţie. Autorizaţia pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a tabloului funcţional de distribuţie într-o locuinţă pentur a proteja instalaţia electrică şi accesoriile acesteia trebuie să fie confirmată în scris de către o persoană care posedă autorizările corespunzătoare de control a aparatelor electrice în "Raportul final de verificare a aparatului electric".
CARACTERISTICE FUNCTIONALE
Utilizaţi numai în interiorul.
RECOMANDARILE DE OPERARE / INTRETINERE
Întreţinerea se face cu alimentarea oprita. Curatã numai cu ţesãturi delicate şi uscate. Nu folosiţi detergenţi chimice. Nu se utilizează produsul într-un loc în cazul în care predomină condiţiile de mediu negative, care constau în de exemplu :dirt, praf, apa, umiditate, vibraţii, atmosferă explozivă, vapori sau fumurile chimice, etc. Produsul sa alimenteaza exclusiv cu tensiunea nominală sau de tensiune din intervalul specificat. In cazul orice deteriorare, deformare sau lipsă de o piesă, nu instalaţi dispozitivul, dar ar trebui să fie reclamat la vânzător.
EXPLICAREA DE MARCI ŞI SIMBOLURILE UTILIZATE
P1: Tensiune nominală, frecvenţă.
P2: Curent electric nominal.
P3: Protecţia impotriva corpurile solide mai mari de 1,0mm.
P4: Protecţia impotriva corpurile solide mai mari de 2,5mm.
P5: Lipsă de protecţie.
P6: Protecţii la supratensiuni a energiei mecanice 1J.
P7: Utilizaţi numai în interiorul.
P8: Domeniul temperaturii mediului ambiant, la care poate fi expus produsul.
P9: Clasa II. Produsul, în care protecţia impotriva şocurilor electrice îndeplineşte, în afară de izolaţia de bază, aplicaţi izolatie duble sau întărită.
P10: Număr câmpuri / module.
P11: Produs este conform cu directivele Uniunii Europene (UE).
PROTECŢIE MEDIULUI
Vă recomandăm segregarea de deseuri după ambalajele. Ai grijă de curăţenia şi a mediului.
COMENTARII / SUGESTII
Ne folosirea recomandărilor din acest ghidul poate duce la crearea unui astfel de incendiu, arsuri, un şoc electric, leziuni fizice şi alte daune materiale şi nemateriale. Informaţii suplimentare despre produse de marcă Kanlux sunt disponibile la: www.kanlux.com
Kanlux S.A. nu este responsabil pentru orice consecinţele care rezultă din nepăstrarea recomandărilor din acest manual.

GR
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ / ΧΡΗΣΗ
Προϊόν για οικειακή, σπιτική και γενική χρήση. Τα ηλεκτρικά κουτιά διανομής προορίζονται για ασφάλιση διακομής της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έχουν την τιμή ηλεκτρικής τάσης και του ρεύματος που παρουσιάζονται μέσα στις οδηγίες χρήσης καθώς και για ασφάλιση των στάνταρ ηλεκτρικών συσκευών που έχουν τα πιστοποιητικά σύμβατα με τα πρότυπα ΕΝ.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πριν από τη συναρμολόγηση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Διατηρείται δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων. Διάγραμμα συναρμολόγησης: δες τις εικόνες. Τη συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιήσει ένα εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο πρόσωπο. Όταν συναρμολογείτε το ηλεκτρικό κουτί διανομής απολύτως πρέπει να απενεργοποιήσετε τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας όλων των κυκλωμάτων με χρήση του κεντρικού διακόπτη και να είστε πολύ προσεκτικοί. Πότε το ηλεκτρικό κουτί διανομής δεν επιτρέπεται να επικαλυφθεί με κανένα μονωτικό κάλυμμα ή άλλο παρόμοιο υλικό. Δεν επιτρέπεται να συναρμολογείτε τους ζωλήκαθη όπου μεταξύ του πίνακες διανομής πάνω σε τοίχο (άσσπτης δηλαδή όπω μετράμε περιβλήματος του κουτιού διανομής και της επιφάνειας συναρμολόγησης μπορεί να δημιουργηθεί ένα ρεύμα αέρα (η εσοχή συναρμολόγησης) που δημιουργεί ένα φαινόμενολεγόμενο "καμινάδας" (το να συναρμολογήσετε το ηλεκτρικό κουτί διανομής πρέπει να επιλέξετε την τοποθεσία και τον τύπο εγκατάστασης - πάνω σε τοάϊο ή σε εσοχή. Συναρμολογήστε το σώμα του ηλεκτρικού κουτιού διανομής στην εξάρτηση από το μέγεθος και τον τύπο του, χρησιμοποιώντας βύσματα που έχουν κατάλληλο μέγεθος και ποσότητα (τύπος κουτιών για επίτοιχη) για να σιβάστεσε το κουτί μέσα σε τοίχο άμεσα κάτω από το κονίαμα (τύπος κουτιών σε εσοχή). Παρακολουθώντας τον κατάλογο DIN συναρμολογήστε προς το ηλεκτρικό κουτί διανομής ένα κατάλληλο εξοπλισμό (ανάλογα σύμφωνα με την τεκμηρίωση και το σχεδιογράμματα του ηλεκτρικού κουτιού διανομής. Πρέπει να προσέχετε πολύ τη σύνδεση καλύβδων με μπλε και κίτρινο μονωτικό υλικό για να τα συνδέσετε σε κατάλληλες γέφυρες των ράβδων σφιγκτήρων (που έχουν επισήμανση μπλε /Ν ή κίτρινή-πράσινη /PE). Για κατάλληλη αναγνώριση εξαρτημάτων πρέπει να περιγραφήτε προσεκτικά, σύμφωνα με την τεκμηρίωση και πραγματική εκτέλεση, την κάθε άκρη (μονάδες) που βρίσκονται μέσα στο κουτί διανομής πάνω στους πινάκες που είναι κολλημένους μέσα στο κουτί. Πριν να συνδέσετε την ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας πρέπει να ελέγξετε την εγκατάσταση ξανά από την άποψη συμβατότητας με το σχεδιογραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων και ποιότητας των συνδέσεων με σπείρωμα. Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να επιβεβαιωθείτε εάν η μηχανική συναρμολόγηση και η ηλεκτρική σύνδεση είναι εντάξει. Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην τροφοδοσία που εκπληρώνει τις ποιοτικές απαιτήσεις ενέργειας σύμφωνα με την αρμόδια τροφοδοσία. Το δικαίωμα ασφαλούς χρήσης του ηλεκτρικού κουτιού διανομής για ασφάλιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης μαζί με την εξοπλισμό του μέσα σε διαμερίσματα και σπίτια πρέπει να το επιβεβαιωθεί ηρωπώς από το πρόσωπο που έχει κατάλληλα προνόητα για έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών σε αμοριή της "Τελικής έκθεσης ελέγχου της ηλεκτρικής συσκευής".
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προϊόν για εσωτερική χρήση.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πραγματοποιείτε τις ενέργειες συτήρησης χωρίς τροφοδοσία. Καθαρίζετε το προϊόν μόπνο με χρήση μαλακών και καθαρών υφασμάτων. Μην χρεισιμοποιείτε χημικά καθαριστικά μέσα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στους χώρους που κυριαρχούν ακατάλληλες συνθήκες λείτουργίας πχ. σκόνη, νερό, υγρασία, διήησεις, χημικός καπνός ή αέριο. Τροφοδοσία του προϊόντος αποκλειστικά σύμφωνη με την ονομαστική τάση ή με τάση δεδομένη στη φάσμα τάσεως. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη, παραμόρφωση ή έλλειψη οποιουδήποτε εξαρτήματος, μην εγκαταστήσετε τη συσκευή, αλλά πρέπει να υποβάλετε το παρατηρούμενο στον αντασκευαστή του προϊόντος.
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
P1: Ονομαστική τάση, συχνότητα.
P2: Ονομαστικό ρεύμα.
P3: Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 1,0mm.
P4: Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 2,5mm.
P5: Ελλειψη προστασίας.
P6: Προστασία έναντι μηχανική κρούσης της ενέργειας 1J.
P7: Μόνο για εσωτερική χρήση.
P8: Φάσμα θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στην οποία το προϊόν μπορεί να εκτεθεί.
P9: Κατηγορία II. Το προϊόν στο οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται βασική μόνωση και χρησιμοποιημένη διπλή μόνωη ή ενισχυμένη μόνωση.
P10: Αριθμός πεδίων / μονάδων.
P11: Το προϊόν πληρώνει τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προτείνουμε να διαχωρίζετε απόβλητα αποσυσκευασίας. Προστατεύετε το φυσικό περιβάλλον.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ
Αμέλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκαλέσει πχ. πυρκαγιά, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, υλικές και αυκλες ζημιές. Πρόσθετες πληροφορίες για τα άλλα προϊόντα της μάρκας Kanlux είναι διαθέσιμα σε: www.kanlux.com
Η Kanlux S.A. δε φέρει καμία ευθύνη για αποτελέσματα που προκύπτουν από αμέλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας.

MK
НАМЕНА / УПОТРЕБА
Производ наменет за употреба во домаќинствата и општа намена. Разводни табли за заштита од напон и струја на разводници на електрична инсталација дадени во упатството, за заштита на стандардни електрични уреди кои имаат сертификати за безбедност, кои поседуваат сертификати во согласност со нормите ЕН
МОНТАЖА
Пред да пристапите кон монтирањето запознајте се со инструкцијата за инсталација. Задржано право за технични промени. Цртеж за монтирање: погледни ги илустрациите. Монтирањето треба да се изврши од страна на лице, кое што поседува соодветни овластувања. За време на инсталацијата на разводната табла треба безусловно да се исклучи напојувањето, што ги напојува сите електрични кола со помош на главниот прекинувач и треба да се биде многу внимателен при извршувањето на ова дејствие. Во никаков случај разводната табла не треба да се покрива со изолациски материјал или со материјал од слична природа. Разводниците не може да бидат монтирани на зидови или на зидови со "отвор", тоа значи такви каде што може да настане провев (тоа значи настанување на таканаречен ефект на "провев на оџак") помеѓу кутијата на разводната табла и површината на монтирањето (или вдлабнатина). Во случај на инсталирање на разводна табла треба да се избере место и тип на инсталација - на ѕид или под цементиот малтер. Теното на разводната табла во зависност од големина и видот да се зацврсти на ѕидот со помош на спојници со соодветна големина и количина (она се однесува за зидни табла) или да се гипсираат на ѕидот директно под цементниот малтер (се однесува на табла за вдлабнатини). На разводната табла треба да се инсталираат со помош на опрема DIN соодветна модуларна апаратура во согласност со електричната документација за изработка и електричниот дијаграм за разводна табла. Посебно внимание треба да се посвети на приклучувањето на жиците со сина и жолто-зелена изолација до соодветните приклучоци на летвата за притискање (означени со сина боја/N или жолто-зелена/PE). За исправна идентификација треба внимателно да се опишат во согласност со електричната документација и реалната изработка поединечните краеви (модули) кои што се наоѓаат разводната табла на етикетите залепени внатре во разводната табла. Пред да се приклучи електричното напојување треба уште еднаш да се провери според дијаграмот правилноста на електричните приклучоци и квалитетот на изработка на навојните приклучоци. Пред правта употреба треба да бидеме сигурни во правилното механично зацврстување и во правилното електрично спојување. Производот може да се приклучи до напојувачка мрежа, која што ги исполнува стандардите за квалитет на енергијата, кои што се пропиша одредени. Дозволата за безбедно користење во инвеалната на разводната табла за дистрибуција во станбениот простор, која што ќе ја обезбеди надворешната опрема, треба да биде потврдено писмено од страна на лице кое што поседува соодветно овластување за контрола на електрични уреди во "Крајниот извештај за проверка на електричниот уред".
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Производот да се употребува во затворен простор.
ОПЕРАТИВНИ ПРЕПОРАКИ / ОДРЖУВАЊА
За време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти исклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материи за време на чистењето на производот. Производот да не се користи во место каде што преовладуваат неповолни услови во смисла на: пример-прашина, пари, вода, влага, вибрации, експлозивна атмосфера, пара и хемиски испарувања и слично. Производот да се напојува исклучиво со номинален напон или во опсег на дадените напони. Во случај на оштетување на било каква штета, деформација или немање на каков и да е дел од уредот, уредот не треба да се инсталира туку треба да се рекламира кај продавачот.
ОБЈАСНУВАЊА ЗА УПОТРЕБЕНИТЕ ОЗНАЧУВАЊА И СИМБОЛИ
P1: Номинален напон, фреквенција.
P2: Номинална струја.
P3: Заштита од постојани тела поголеми од 1,0мм.
P4: Заштита од постојани тела поголеми од 2,5мм.
P5: Без заштита.
P6: Заштита од механички удари со енергија 1J.
P7: Да се употребува само во затворен простор.
P8: Опсег на температурата на околината, на која што може да биде изложен производот.
P9: Класа II, Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.
P10: Број на приклучоци/модули.
P11: Производот е усогласен со барањата на Директивите на Европската Унија (ЕУ).
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Се препорачува сегрегација на отпадот од амбалажата. Грижи се за чистотата и животната средина.
КОМЕНТАРИ / ПРЕДЛОЗИ
Непочитување на препораките на дадената инструкција може да доведе до на пример. настанување на пожар, изгореници, изгореници од електрична струја, физичке повреди и други материјални и нематеријални штети. Дополнителни информации за продуктите на марката Kanlux се достапни на: www.kanlux.com
Kanlux S.A. не сноси одговорност за последиците, коишто произлегуваат од непочитувањето на препораките на дадената инструкција.

SI
NAMEN / UPORABA
Proizvod namenjen hišni in splošni uporabi. Razdelilne omarice so namenjene za zaščito razvodišč električne napeljave z napetostjo in tokom, navedenima v navodilih, za zaščito, standardnih zaščitnih električnih naprav, ki imajo certifikate v skladu z normami EN.
MONTAŽA
Pred montažo preberite navodila za uporabo. Tehnične spremembe pridržane. Shema montaže: glejte ilustracije. Montirati sme samo oseba, ki ima primerne kvalifikacije. Med nameščanjem zaščitnih omaric brezpogojno izključite napajalno napetost vseh tokokrogov s pomočjo glavnega stikala in bodite posebej previdni. V nobenem primeru ne more biti razdelilna omarica prekrita z izolacijsko oblogo ali drugim podobnim materialom. Razdelilnih naprav ne nameščajte na "votlih" stenah in znotraj "votlih" zidov ti. tistih, kjer bi lahko med ohišjem razdelilne omarice in montažno površino (oziroma prostorom za vgradnjo) lahko nastal prezračevalni kanal (npr "značnega kamina"). Za namestitev razdelilne omarice izberite primerno mesto in način namestitve - namestitev na steno ali podometno vgradnjo. Razdelilno omarico pritrdite na steno z zatiči v ustrezni količini in ustrezne velikosti glede na velikost in vrsto omarice (nastenske omarice) ali zamavčite v steni neposredno pod ometom (omarice za podometno vgradnjo). Na razdelilno omarico s pomočjo DIN letve namestite ustrezne modularne naprave v skladu z dokumentacijo za izvedbo električne napeljave in vezalnih načrtom razdelilne omarice. Posebno pozornost namenite priključitvi vodov z modro in rumeno-zeleno izolacijo na ustrezne sponke spončne letve (označene modro/N ali rumeno-zeleno/PE). Za pravilno identifikacijo natančno opišite v skladu z dokumentacijo električne napeljave in iesnično izvedbo posameznе priključke (module) v razdelilni omarici na ploščicah, nalepljenih znotraj razdelilne omarice. Pred priključitvijo napajalne napetosti še enkrat preverite v skladu z načalnim načrtom pravilnost električnih povezav in kakovost izvedbe vijačnih povezav. Pred prvo uporabo, se morate prepričati, da je montaža narejena pravilno in je pravilno vključena v električno instalacijo. Proizvod vključite samo v pravilno električno instalacijo, ki ustreza standardom, ki so v skladu s tem z zakonom. Pravico do uporabe v stanovanju funkcijske razdelilne omarice za zaščito električne napeljave vključno z opremo omarice mora v "Zaključnem poročilu o pregledu električne napeljave" pisno potrditi oseba, ki ima ustrezna pooblastila za kontrolo električnih naprav.
FUNKCIONALNI ZNAČAJI
Proizvod namenjen notranji uporabi.
NAVODILA ZA RAVNANJE / VZDRŽEVANJE
Vzdrževati samo pri izključenju iz elektronske mreže. Za čiščenje uporabljajte samo suhe in mehke tkanine. Ne smete uporabljati nobenih detergentov (zlasti kemičnih). Proizvod ni namenjen za uporabo in postavitev na mestih s prekomerno pogoji, npr. prah, voda, vlaga, vibracije, eksplozivno vzdušje, kemični dimi itd. Proizvod napajati samo z imenskim tokom ali z tokom z obsegu danih napetosti. V primeru ugotovitve kakršnekoli poškodbe, deformacije ali pomanjkanja kakšnega dela, se naprave ne sme namešćati, ampak jo je treba reklamirati pri prodajalcu.
OBJASNITEV UPORABLJENIH OZNACITEV IN SIMBOLOV
P1: Nazivna napetost, frekvenca.
P2: Nazivni tok.
P3: Zaščita pred trdimi telesi o velikosti večji kot 1 mm.
P4: Zaščita pred trdimi telesi o velikosti kot 2,5 mm.
P5: Ni zaščite.
P6: Zaščita pred mehaničnimi udarci o moči 1J.
P7: Proizvod namenjen samo notranji uporabi.
P8: Razpon temperature okolja, katero je lahko izpostavljen produkt.
P9: 2. razred. Pomeni, da zaščito pred električnim šokom, razen osnovne izolacije, izpolnjuje tudi uporabljena dvojna ali utrjena izolacija.
P10: Število polj / modulov.
P11: Proizvod je v skladu s pogoji direktive Evropske Unije (EU).
VARSTVO OKOLJA
Priporočamo segregacijo embalažnih odpadkov. Skrbite za naravno okolje in čistočo.
OPOMBE / POMOČ
Neupoštevanje teh navodilih za uporabo, lahko povzroči ogroženje s požarom, električnim, telesno poškodbo ter drugimi materialnimi in nematerialnimi poškodbami. Dodatne informacije o proizvodih podjetja Kanlux, najdete na www.kanlux.com
Kanlux S.A. ni odgovoren za poškodbe, ki so povzročene zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

SK
NAMENA / UPOTREBA
Proizvod namenjen korišćenju u domaćinstvu i za opštu primenu. Razvodni ormani su namenjeni za zaštitu razvođenja električnog sistema čiji su vrednosti napona i struje dati u uputstvu, za zaštitu standardnih električnih uređaja koji imaju serifikate prema EN standardima.
MONTAŽA
Pre početka montaže pročitajte uputstvo. Zadržano pravo na tehničke izmene. Šema montaže: pogledajte slike. Montažu po mogućnosti mora da vrši stručno lice. Za vreme montaže razvodnog ormana obavezno "isključite napajanje svih krugova pomoću glavnog prekidača i sačuvajte posebnu pažnju. Ni u kom slučaju razvodni orman ne može biti sakriven izolacionom prostirkom ili drugim materijalom sličnog karaktera. Razvodna postrojenja ne mogu se postavljati na unutrašnim ili fasadnim zidovima na kojim su "pukotine" tj. na zdovima na kojim između kucišta ormana i montažne površine (ili udubljenja za montažu) može nastati vazdušna struja (tzv. „efekat dimnjaka"). Za montažu razvodnog ormana izaberite mesto i vrstu montaže - na zid ili u zid ispod malterа. Kućište razvodnog ormana, zavisno od veličine i tipa, pričvrstite na zid pomoću tiplova sa nabijajućim vijcima odgovarajuće veličine razvodni ormani za montažu na zid) ili gipsirajte u zidu odmah ispod malтera (tipovi ormana za montiranje u udubljenje u zidu). Pomoću DIN letve montirajte u orman odgovarajuću modulsku opremu iz skladu sa izvršnom električnom dokumentacijom i električnom šemom za razvodni orman. Obratite posebnu pažnju na spajanje provodnika sa plavom i žuto-zelenom izolacijom na odgovarajuća mesta na zateznoj letvi (označena plavom bojom/N ili žuto-zelenom /PE). Za pravilnu identifikaciju, pojedini krajnji delovi (moduli) koji se nalaze u razvodnom ormanu moraju biti pažljivo opisani na pločicama smeštenim unutra montažne kutije, sve u skladu sa električnom dokumentacijom i stvarnom izradom. Pre nego što priključite napajanje proverite još jednom ispravnost električnih veza i kvalitet spojeva na zavrtanj i da li je sve urađeno u skladu sa šemom. Pre prvog puštanja u rad proverite je li proizvod montiran i priključen na struju na pravilan način. Proizvod može biti priključen na napojnu mrežu koja zadovoljava zakonski određene standarde za kvalitet električne energije. Dozvola za bezbedno korišćenje razvodnog ormana u stambenom delu električni sistem i njegovu opremu u stanu mora biti izdana od strane lica ovlašćenog za kontrolu električnih uređaja i potvrđena u pisanom obliku u „Konačnom izveštaju o proveri električnog aparata".
FUNKCIONALNE OSOBINE
Proizvod koristi se unutra.
PREPORUKE U VEZI EKSPLOATACIJE / KONZERVACIJA
Konzervaciju obavljajte nakon isključenja napona. Za čišćenje koristite isključivo suve, meke tkanine. Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje. Ne koristite proizvod u mestu sa nekorisnim uslovima okoline npr. prljavština, prašina, voda, vlaga, vibracije, eksplozivna atmosfera, magle ili hemijska isparenja i sl. Proizvod može se napajati isključivo nominalnim naponom ili naponom u datom opsegu napona. Nemojte da instalirate uređaj u slučaju bilo kojeg oštećenja, deformacije ili nedostatka nekog dela, obratite se prodavcu radi reklamacije.
OBJAŠNJENJA ZNAČENJA ISKORIŠĆENIH OZNAKA I SIMBOLA
P1: Nazivni napon struje, frekvencija.
P2: Nazivna struja.
P3: Zaštita od ulaska čvrstih tela većih od 1,0 mm.
P4: Zaštita od ulaska čvrstih tela većih od 2,5 mm.
P5: Bez zaštite.
P6: Zaštita od mehaničkih udara čija energija iznosi 1J.
P7: Za korišćenje samo unutra prostorije.
P8: Opseg temperature sredine kojoj može biti izložen proizvod.
P9: Klasa II. Proizvod zaštićen od udara električne struje, osim osnovne izolacije, duplom ili ojačanom izolacijom.
P10: Broj polja / modula.
P11: Proizvod u skladu sa zahtevima Direktiva Evropske unije (EU).
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Preporučujemo segregaciju otpada od ambalaže. Održavajte čistoću i brinite o životnoj sredini.
PRIMEDBE / UPUTSTVA
Nepridržavanje toga uputstva može dovesti do požara, opekotine, udara struje, telesne povrede, tđ druge materijalne i nematerijalne štete. Dodatne informacije o proizvodima Kanlux potražite na: www.kanlux.com
Kanlux S.A. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zbog nepridržavanja ovog uputstva.

BG
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ИЗПОЛЗВАНЕ
Продукт предназначен за използване в домашни стопанства и общо предназначение за захранване на електрическата инсталация и за защита на разделни на електрическата инсталация със стойността на напрежение и ток посочена в инструкцията, за защита на стандартни електрически устройства за безопасност, сертифицирани в съответствие със стандарти ЕН.
МОНТАЖ
Преди монтаж да се прочетете инструкцията. Технически промени запазени. Схема на монтаж вжи илустрации. Монтаж следва да е извършен от лице притежаващо съответните разрешителни. По време на монтаж на разпределителен шкаф непременно да се изключи напрежение захранващо всичките верги с помощта на главния прекъсвач и да се пази повишено внимание. В никакъв случай разпределителя шкаф не трябва да бъде покрит с изолационна подложка или материал от подобно естество. Разпределителите не могат да бъдат инсталирани върху стени или "пролучни" стени, те. тези, в които между корпуса на разпределителя шкаф и монтажната повърхност (или монтажната ниша) може да възникне въздушно течение (т. нар. ефект на "въздушен комин"). За да монтирате разпределителния шкаф трябва да изберете място и вида на монтаж - на стена или под мазилката. За монтиране на разпределителния шкаф в зависимост от размера и вида закрепете с помощта на дюбели с подходящ размер и брой (видове на шкафове за стена) или гипсирайте в стената директно под мазилката (видове вградени шкафове). Към разпределителния шкаф монтирайте с помощта на летва DIN подходящата модулна апаратура, в съответствие с изпълнителната електрическа документация, и електрическата схема за разпределителен шкаф. Особено внимание трябва да се обърне към свързване на кабелите със сина и жълто-зелена изолация на съответните местове за закрепващата летва (маркирани със синьо/N или жълто-зелено/PE). За правилното идентифициране трябва внимателно да се опише в съответствие с електрическата документация и действителната изработка на отделните краища (модули), намиращи се в разпределителния шкаф на таблата залепени вътре в монтажната кутия. Преди включване на електрозахранването трябва отново да се провери правилността на електрическите връзки и качеството на резбовите връзки. Преди първа употреба уверете се, че механичното монтиране и електрическата връзка са правилни. Продуктът може да бъде включен към електрическата мрежа, която отговаря на стандарти за качество на енергията определени от законодателния орган. Разрешението за безопасно ползване в жилищна част на разпределителен шкаф за защита на електрическата инсталация и нейното оборудване трябва да бъде потвърдено писмено от лице с подходящи права за контрол на електрическо устройства в "окончателен рапорт от проверка на електрического устройство".
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Да се използва предимно в помещенията.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / КОНСЕРВАЦИЯ
Консервация да се извършва при изключено захранване. Да се почиства само с деликатни и сухи тъкани. Да не се използват химически почистващи препарати. Да не се използва продукта на място, където има неблагоприятни условия на околната среда, напр. прах, вода, влага, вибрации, експлозивна атмосфера, изпарения или химически дим и др. Да се захранва продукта само с номинално напрежение или определен диапазон на дадени напрежения. В случай на всякакви повреди, деформации или липса на части, не инсталирайте сами устройството, но го рекламирайте при продавача.
ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ
P1: Номинално напрежение, честота.
P2: Номинален ток.
P3: Защита срещу твърди тела големи над 1,0 мм.
P4: Защита срещу твърди тела големи над 2,5 мм.
P5: Липса на защита.
P6: Защита срещу механичен удари с енергия 1J.
P7: Използвайте само вътре в помещенията.
P8: Температурен на околната среда, на която може да бъде изложен продукта.
P9: Класа II. Продукт, в който за защита срещу токов удар отговаря, освен основната изолация, приложена двойна или подсилена изолация.
P10: Броя на полета / модули.
P11: Продуктът е в съответствие с Директивите на Европейския Съюз (ЕС).
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Препоръчваме разделяне на отпадъците от опаковките. Пази чистотата и околната среда.
КОМЕНТАРИ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Неспазване на препоръките на тази инструкция може да доведе напр. до пожар, попарене, електрически шок, физически травми и други материални и нематериални щети. Допълнителна информация за продукти на марката Kanlux са на разположение на: www.kanlux.com
Kanlux S.A. не носи отговорност за последствията произтичащи от пренебрегване на препоръките на тази инструкция.

RU/BY
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ
Изделие предназначено для применения в домашнем хозяйстве и для общего употребления. Распределительные шкафы предназначены для обеспечения распределения электрической энергии в сетях с напряжением и током, указанным в инструкции, для защиты стандартного защитного электрооборудования с сертификатами согласно стандартам ЕН.
УСТАНОВКА
Прежде, чем приступить к установке, следует познакомиться с инструкцией. Технические изменения засекречены. Схема монтажа: смотреть иллюстрацию. Изделие должно смонтировать лицо с соответствующими правами. Во время установки распределительного шкафа необходимо отключить питающее напряжение от всех цепей с помощью главного выключателя, соблюдая при этом особую осторожность. Распределительный шкаф ни в коем случае не может быть покрыт изоляционным матом или материалом с аналогичными характеристиками. Распределительные устройства нельзя устанавливать на облегченных стенах или кладках, т.е. таких, в которых между корпусом распределительного шкафа и монтажной поверхностью (или монтажной нишей) может образоваться воздушная тяга (так называемый эффект «восходящего потока»). Чтобы установить распределительный шкаф, необходимо выбрать место и тип установки – наружной или внутренней. Корпус распределительного шкафа, в зависимости от размера и типа, прикрепить к стене с помощью соответствующего размера и нужного количества распорных дюбелей (типы настенных шкафов) или заглисовать в стене непосредственно под штукатуркой (типы встраиваемых шкафов). К распределительному шкафу прикрепить с помощью DIN-рейки соответствующую модульную аппаратуру в соответствии с исполнительной документацией и электрической схемой для распределительного шкафа. Особое внимание необходимо обратить на подключение проводов с синей и желто-зеленой изоляцией к соответствующим мостикам клеммовой рейки (обозначенным синим/N или желто-зеленым/PE цветом). Для правильной идентификации необходимо тщательно описать, в соответствии с электрической документацией и действительным исполнением, отдельные наконечники (модули), находящиеся в распределительном шкафу на щитках внутри монтажной коробки. Перед подключением питающего напряжения необходимо еще раз проверить согласно схеме правильность электрических соединений и качество выполнения резьбовых соединений. Перед первым употреблением изделия следует проверить механическое крепление и электрическое соединение. Изделие может быть присоединено к питающей сети, которая исполняет качественные стандарты энергии, утвержденные правом. Право на безопасное использование в квартире функционального распределительного шкафа для защиты электрической сети вместе с оборудованием должно быть письменно подтверждено специалистом с соответствующими полномочиями в области контроля электрического оборудования в «Заключительном рапорте о проверке электрического оборудования».
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Изделие применяется внутри помещений.
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / КОНСЕРВАЦИЯ
Консервацию проводить при выключенном питании. Чистить исключительно деликатными и сухими тканями. Не применять химических чистящих средств. Не применять изделие в местах с невыгодными условиями окружения, напр. пыль, вода, влажность, вибрации, напряженная атмосфера, химические испарения или газы и т.д. Изделие питается исключительно знаменательным напряжением или указанным напряжением. В случае возникновения какого-либо повреждения, деформации или отсутствия какой-либо части, нельзя устанавливать оборудование, следует подать рекламацию у продавца.
ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СИМВОЛОВ
P1: Напряжение номинальное, частота.
P2: Номинальный ток.
P3: Защита от проникновения предметов величиной